



MxThinClient

• 2 Klebestreifen, weiß

Benötigtes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Ethernetkabel RJ45
- HDMI-Kabel (MicroHDMI), vollgeschirmt, Typ A auf Typ D
- Wenn der MxThinClient angeschraubt wird, Flachkopfschrauben verwenden (Ø Schraubenkopf max. 10 mm, Ø Gewinde max. 5 mm)

IP-Videointerface zur Anzeige an einem Monitor/TV-Gerät

Hochauflösende Anzeige von Kameras und Türstationen an einem Monitor/TV-Gerät.

Weitere Informationen: www.mobotix.com > Produkte > Zubehör > MxThinClient

Mx-A-TCLIENTA 32.930-001_DE_06/2017

MOBOTIX

Anschlussbeispiel



Montageanleitung

1. MxThinClient befestigen

 Den MxThinClient neben das TV-Gerät/den Bildschirm legen. Sie können die Box auch mit den mitgelieferten Klebestreifen an der gewünschten Fläche befestigen oder anschrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Kabel anschließen

- Ethernetkabel RJ45
 Das Ethernetkabel RJ45 an einen freien PoE-Port anschließen.
- HDMI-Kabel (MicroHDMI)
 Den MxThinClient über ein HDMI-Kabel an das
 TV-Gerät/den Bildschirm anschließen.

Hinweis: Die Geräte müssen nativ über einen HDMI-Anschluss verfügen; Adapter sind nicht möglich.



Funktionen des MxThinClient

Mit dem MxThinClient können Live-Videostreams von MOBOTIX-Kameras der P3- und Mx6-Modellserien sowie statische Bilder im Format JPEG und PNG auf einem Monitor oder Fernsehgerät mit HDMI-Eingang angezeigt werden. Dabei gibt es die folgenden beiden Hauptfunktionen: dieser Türstation angezeigt werden. Für diese Aufschaltfunktion wird das MxMessageSystem verwendet, das dann sowohl in der Kamera als auch im MxThinClient konfiguriert sein muss. Das Aufschalten der zuvor definierten Bildquelle erfolgt unmittelbar nach dem Empfangen einer Nachricht des MxMessageSystems mit dem Namen, der für diese Bildquelle definiert wurde.

Sequencer-Funktion:

Die integrierte Sequencer-Funktion schaltet standardmäßig die Anzeige zyklisch zwischen den definierten Bildquellen (Kameras und Einzelbilder) um. Die Anzeigendauer kann dabei sowohl global für alle als auch individuell für einzelne Bildquellen eingestellt werden.

• Aufschaltfunktion (via MxMessageSystem):

Zusätzlich zu dem automatischen Wechsel zwischen den Bildquellen kann eine Bildquelle auch als Reaktion auf bestimmte Ereignisse sofort angezeigt werden. Damit kann beispielsweise nach dem Klingeln an einer MOBOTIX-Türstation sofort der Live-Videostream **Hinweis:** Durch das Aufschalten einer Bildquelle nach dem Empfang einer Nachricht wird auf dem angeschlossenen Anzeigegerät (Fernsehgerät oder Monitor) nicht automatisch auf den HDMI-Eingang gewechselt, an dem der MxThinClient angeschlossen ist.

Die Konfiguration der Bildquellen und aller anderen relevanten Einstellungen erfolgt mithilfe eines Web-Browsers und wird auf der folgenden Seite kurz beschrieben.

MOBOTIX

1. Benutzeroberfläche des MxThinClient im Browser öffnen

Geben Sie die IP-Adresse des MxThinClient ein:

http://<IP-Adresse des MxThinClient>

Standardmäßig ist der MxThinClient als DHCP-Client konfiguriert und besitzt zusätzlich eine feste 10er-IP-Adresse (Netzwerkmaske 255.0.00.), die auf dem Gehäuse aufgedruckt ist. Falls Sie den MxThinClient in einem Netzwerk mit DHCP-Server (z. B. DSL-Router/ FritzBox) betreiben, können sie seine aktuell zugewiesene IP-Adresse in der Geräte-Liste des DHCP-Servers nachsehen. Bei einer FritzBox oder anderen DSL-Routern (mit integriertem DHCP/DNS-Server) kann statt der IP-Adresse des MxThinClient auch direkt der Name **MxThinClient<10er Werks-Adresse>** im Browser eingegeben werden.

Beispiel:

http://MxThinClient10-7-35-193

MOBOTIX MxThinClient MxThinClient10-7-35-193	MOBOTIX MxThinClient MxThinClient10-7-35-193	
System Information	Device time, hardware and release information Download support information Third-Party Software (License Information)	
Page Administration	Language Change password for the web access	

2. Sprache einstellen und Passwort ändern

Die ab Werk eingestellte Sprache ist Englisch. Klicken Sie auf **Page Administration > Language** und passen Sie ggf. die Spracheinstellung an.

System-Informationen	 Zelt-, Hardware- und Release-Informationen des Geräts
	 Support-Informationen herunterladen
	 Software anderer Hersteller (Lizenzinformationen)
Seiteneinstellungen	Sprache
	Passwort für die Web-Schnittstelle ändern
Konfiguration	Netzwerkeinstellungen
	Bildquellen
	 Konfiguration auf Werkseinstellungen zurücksetzen
	 Konfiguration auf lokalem Computer speichern
	 Konfiguration von lokalem Computer laden
System aktualisieren	Systemsoftware aktualisieren
Allgemeine Aufgaben	MxThinClient neustarten

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das ab Werk eingestellte Passwort ändern. Klicken Sie auf **Seiteneinstellungen > Passwort für den Webzugriff ändern** und vergeben Sie ein neues Passwort.

Sicherheitshinweise

- Die Verwendung dieses Produkts in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.
- Die Montage des MxThinClient darf nur im Innenbereich erfolgen. Beachten Sie die zulässige Umgebungstemperatur von 0 bis +40 °C für den MxThinClient.
- Netzwerksicherheit: MOBOTIX-Produkte bringen alle notwendigen Konfigurationsmöglichkeiten für einen datenschutzkonformen Betrieb in Ethernet-Netzwerken mit. Für das systemübergreifende Datenschutzkonzept ist der Betreiber verantwortlich. Die notwendigen Grundeinstellungen zur Missbrauchsverhinderung

können in der Software konfiguriert werden und sind kennwortgeschützt. Ein unautorisierter Fremdzugriff wird dadurch verhindert.

 Es ist sicherzustellen, dass alle relevanten Gesetze, Regelungen und Zulassungsbestimmungen für den jeweiligen Einsatzzweck erfüllt werden.

Technische Daten

Anschlüsse	Ethernet 100Base-T (RJ45); HDMI Typ D (MicroHDMI)
Zulassungen	EN55032:2012; EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2015; EN61000-6-1:2007; EN61000-6-2:2005; EN61000-6-3:2007 + A1:2011; EN61000-6-4:2007 + A1:2011; AS/NZS CISPR22:2009 + A1:2010; CFR47 FCC part15B
Video Codec	MxPEG/M-JPEG
Formate (Codecs) statischer Bilder	PNG, JPG, bis max. 10MB
Kamera-Software	ab Version 4.4.x/5.0.x
Leistungsauf- nahme	2 W
Stromversorgung	PoE IEEE 802.3af

3. Netzwerkeinstellungen vornehmen

Falls Sie die vorne beschriebene Aufschaltfunktion zum Anzeigen von Bildquellen mithilfe des MxMessageSystems verwenden, müssen Einstellungen in den folgenden Dialogen des Bereichs **Konfiguration** vorgenommen werden:

Netzwerkeinstellungen: NTP

Bei Verwendung von Nachrichten des MxMessageSystems muss der MxThinClient zeitsynchron mit den Kameras bzw. Türstationen laufen, von denen die Nachrichten empfangen werden. Aktivieren Sie dazu im Abschnitt **NTP** die Zeitsynchronisierung und tragen den gleichen Zeitserver (IP-Adresse oder Name) wie bei den Kameras/ Türstationen ein. Als Zeitserver kann auch eine Kamera bzw. Türstation selbst verwendet werden.

 Netzwerkeinstellungen: MxMessageSystem – Verteilung von Nachrichten im Netzwerk
 Das Empfangen von Nachrichten einer Kamera (Türstation) über das MxMesssageSystem muss in diesem Abschnitt aktiviert werden.

Wichtig: Die Einträge hier müssen identisch mit den Einträgen in der MxMessageSystem-Konfiguration aller Kameras bzw. Türstationen sein, die die Nachrichten versenden.

4. Anzeige der Bildquellen (Kameras/Einzelbilder) konfigurieren

Im Dialog **Konfiguration >Bildquellen** konfigurieren Sie nun alle Bildquellen (Live-Videostreams und/ oder Bilder), die angezeigt werden sollen und deren Anzeigendauer.

Hinweise:

- Für die Anzeige von Bildern muss als **Codec** der Wert **Image** ausgewählt und dann eine ftp[s]- oder http[s]-Adresse für den Download des gewünschten Bildes angegeben werden. Bilder werden aktuell nicht im MxThinClient gespeichert, sondern vor jedem Anzeigen neu geladen.
- Standardmäßig werden eingefügte Bildquellen durch den integrierten Sequencer mit der global eingestellten Sequencer-Anzeigedauer dargestellt. Diese Dauer kann für jede Bildquelle individuell mithilfe der Option Eigene Anzeigendauer verwenden geändert werden.
- Mit dem Eintrag eines Nachrichten-Namens in das Feld Nachrichtenname wird die zugehörige Bildquelle nach dem Empfangen dieser Nachricht automatisch aufgeschaltet.

Protokolle	IPv4, HTTP, HTTPS, NTP, FTP, FTPS, HDMI 1.4
Max. Bildgröße	Full-HD
Ausgabeauflö- sungen	 - Auflösung der Bildquelle unverä- dert (maximal FullHD) - VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), HD (1280x720), Mega (1280x960), Full-HD (1920x720) - Bei anzuzeigenden Dualbildern zählt der X-Wert der o.a. Auflö- sungen
Betriebs- bedingungen	Nur für den Innenbereich geeignet, 0 bis +40 °C
Schutzart	IP20
Abmessungen	H x B x T: 25 x 100 x 80 mm
Materialien	Gehäuse: Polycarbonat, schwarz
Gewicht	ca. 125 g

MOBOTIX, das MX Logo, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG und MxActivitySensor sind in der Europäischen Union, den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken der MOBOTIX AG - Änderungen vorbehalten • MOBOTIX übernimmt keine Haftung für technische Fehler, Druckfehler oder Auslassungen • Alle Rechte vorbehalten • © MOBOTIX AG 2017 MOBOTIX AG Kaiserstrasse D-67722 Langmeil Tel.: +49 6302 9816-190 info@mobotix.com www.mobotix.com

MOBOTIX

MOBOTIX AG 2017