


Produktbeschreibung



Ersatzteile: 1 Seitenbürste, 1 ECOVACS DEEBOT Reinigungslösung, 1 antibakterielle Wischrolle

Tipp: Es empfiehlt sich, nach Erhalt des Geräts alle Original-Verpackungsmaterialien aufzubewahren, um für den Fall von Transportschäden einen reibungslosen Kundendienst zu gewährleisten. Das tatsächliche Aussehen des Geräts richtet sich nach der jeweiligen Ausführung.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Für bessere Reinigungsergebnisse empfiehlt es sich bei der ersten Verwendung, zunächst die Karte deines Zuhauses zu erstellen und den Roboter vor dem Wischen 2-3 Mal nur staubsaugen zu lassen.
- Wenn harte Gegenstände oder Spielzeug mit kleinen Teilen auf dem Boden liegen, solltest du keine Reinigung mit dem DEEBOT durchführen, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn sich auf dem Boden Wasseransammlungen oder klebrige Gegenstände befinden, solltest du keine Reinigung mit dem DEEBOT durchführen, damit keine Flüssigkeit eindringt.
- Achte darauf, dich nicht mit heißem Wasser zu verbrühen. Während das Wischpad in der OMNI-Station gewaschen wird, darf deren Wasserablauf nicht berührt und der DEEBOT nicht entnommen werden.
- Wechsle den Staubbeutel regelmäßig aus.
- Reinige den Wischpad-Wascheinsatz regelmäßig.
- Reinige die Antriebsräder regelmäßig.
- Spüle DEEBOT und OMNI-Station nicht mit Flüssigkeiten ab.
- Scanne den QR-Code am DEEBOT, um die vollständige Bedienungsanleitung aufzurufen.


Mehr Informationen findest du unter www.ecovacs.com

Produktanleitung: Aufstellung der Station

- Entferne alle Schutzmaterialien von der OMNI-Station.
- Installiere die Basis, bis ein hörbares Klicken die richtige Ausrichtung der 4 Aussparungen angibt.



- Stelle die Station auf einer ebenen, harten Fläche an eine Wand und schalte sie dann ein.
- Öffne den Frischwassertank und befülle ihn. Setze den Tank nach dem Befüllen wieder in die Station ein.




Hinweis:
Es empfiehlt sich, die Station an einem Ort mit starkem WLAN-Signal aufzustellen.
Empfohlener Freiraum: 0,6 m vor und 0,05 m seitlich der Station.
Ein leises mechanisches Geräusch aus dem unteren Teil der Station zeigt an, dass die Station eingeschaltet wurde.



Hinweis:
Aufgrund der Funktionsprüfung kann das Wasser im Tank Wasserflecken bilden. Die Anwendung ist sicher. Fülle kein heißes Wasser ein, da dieses zu Verformungen führen kann.


- Nimm die Abdeckung der Staubsammelkammer ab, ziehe den Reinigungsmittelbehälter heraus und stelle ihn auf eine ebene, harte Fläche. Gieße die Reinigungslösung in den Behälter. Nachdem Sie den Deckel des Behälters gesichert haben, schieben Sie ihn wieder in die Station.



Hinweis:
Verwende bitte die über die offiziellen Kanäle erhältliche Reinigungslösung von ECOVACS, um die Lebensdauer des Geräts zu maximieren.
Fülle nicht zu viel Reinigungslösung ein, da diese beim Schließen des Deckels überlaufen könnte.
Wenn du die Reinigungslösung nicht regelmäßig verwendest, kann dieser Schritt übersprungen und das automatische Nachfüllen der Reinigungslösung deaktiviert werden.



Produktanleitung: App-Verbindung

- Entferne alle Schutzmaterialien vom DEEBOT.
- Suche im jeweiligen App-Store nach „ECOVACS HOME“ oder scanne den folgenden QR-Code, um die App ECOVACS HOME zu installieren.





Hinweis:
Die WLAN-Verbindung unterstützt Netzwerke mit 2,4 GHz oder Dualband-Netzwerke mit 2,4/5 GHz; nur das 5-GHz-Band wird derzeit nicht unterstützt.

- Öffne die ECOVACS HOME App und melde dich mit deiner E-Mail-Adresse an.
- Nimm die obere Abdeckung ab und scanne mit der App ECOVACS HOME den QR-Code am DEEBOT. Befolge die Anweisungen, um die Netzwerkverbindung herzustellen.



Hinweis:
Der DEEBOT führt die Netzwerkeinrichtung standardmäßig über Bluetooth durch – prüfe bitte, dass Bluetooth am Mobiltelefon aktiviert ist.
Öffne die App ECOVACS HOME, suche nach deinem DEEBOT und befolge die Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.

- Bringe den DEEBOT zurück zur Station. Die Sprachansage „Ladevorgang wird gestartet“ und ein weiß pulsierendes Licht zeigen an, dass der Roboter erfolgreich angedockt ist und der Ladevorgang beginnt. Starte den DEEBOT nach der Kartenerstellung in der App ECOVACS HOME oder über Sprachbefehle.



» OK, YIKO.

oder » Ich bin hier.

» Schnelle Kartenerstellung

Hinweis:
Lade den DEEBOT nach der schnellen Kartenerstellung und vor dem Start der ersten Reinigung vollständig auf.
Führe vor dem Wischen der Böden 2-3 Mal ein reines Staubsaugen durch, um bessere Reinigungsergebnisse zu erzielen. Weitere Sprachfunktionen stehen in der App ECOVACS HOME zur Verfügung.