



Éclairage arrière directionnel pour vélo et trottinette

SIGNALEZ-VOUS AVEC CE PACK LED DIRECTIONNELLE ET SA TÉLÉCOMMANDE.

Éclairage LED directionnel avec système de fixation en pince de serrage à placer sous la selle de votre vélo ou sur le garde-boue arrière de votre trottinette.

Ce système de signalisation LED est doté de 6 modes :

- Flèche Gauche pour annoncer un virage à gauche.
- Flèche Droite pour annoncer un virage à droite
- 4 modes SOS pour annoncer votre position ou un éventuel problème. (feu rouge constant, feu rouge clignotant, warning 1, warning 2)

La télécommande se fixant sur votre guidon vous permet de contrôler les signaux lumineux en toute sécurité lors de vos déplacements en vélo ou trottinette.

CONTENU DE LA BOÎTE

1 Éclairage LED directionnel

1 télécommande

1 notice d'utilisation



Caractéristiques



11,3 x 3,2 x 9,7



Batterie Rechargeable



15 heures en mode lumière jaune clignotante, 23 heures en mode rouge clignotante.



Vélo et trottinette



Aluminium, ABS, silicone



Noir



IPX5



33 lumens



0,8 Watt LED



Éclairage Arrière:
Batterie Li-Po 800mAh
/ Télécommande :
Batterie Li-ion
Polymère

Réf. : UMTROTLED



3 303170 116241

Colisage : 4
Poids net (g) : 205
Poids avec emballage (g) : 281
Taille du produit (cm) :
Taille de l'emballage (cm) : 12.5x4.5x19



Plus d'infos...

www.t-nb.com

La Marque Française



Make your life *easier*



Réf. : UMTROTLED



3 303170 116241

Colisage : 4
Poids net (g) : 205
Poids avec emballage (g) : 281
Taille du produit (cm) :
Taille de l'emballage (cm) : 12.5x4.5x19



Plus d'infos...

www.t-nb.com

La Marque Française

FOLLOW US ON **SOCIAL MEDIA** @tnb_officiel @t'nb