


Beko Geschirrspüler DIS26021

Artikelnummer
Hersteller
Hersteller-Art.-Nr.

04.07.0091
Beko
DIS26021



Wenn Ihr Einbau-Geschirrspüler so leise ist, dass Sie raten müssen, ob er wirklich läuft, gibt es jetzt LedSpot™. LedSpot™ ist eine Programmstatusanzeige, die unten an der Maschine auf den Boden scheint. So sehen Sie, ob die Maschine läuft oder nicht. Ab jetzt also kein Rätselraten mehr, wann der Geschirrspüler ausgeräumt werden kann.

Manchmal haben Sie nicht die Zeit, auf das Ende eines vollständiger Waschzyklus zu warten. Mit der Fast+ Funktion wird der Waschgang bis zu 3 Mal mit optimaler Leistung beschleunigt, sodass Sie Ihr Geschirr im Handumdrehen für die nächste Mahlzeit spülen können. *Von internen Laboren getestet.

Jetzt ziehen Sie sich beim Öffnen des Spülmittelfachs keine Verletzungen mehr zu! Das Spülmittelfach mit Schiebeverschluss lässt sich so leicht öffnen und schließen, dass das Befüllen zum reinen Kinderspiel wird.

Beim Kochen verwenden Sie jedes Mal Töpfe und Pfannen unterschiedlicher Größe, und dafür brauchen Sie den richtigen Geschirrspüler. Mit der leicht faltbaren Tellerhalterung können Sie problemlos Platz für große Töpfe und Pfannen schaffen. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, in denen die größten Gegenstände per Hand gespült werden müssen!

Technische Daten

Hersteller	Beko
Produktgruppe	Geschirrspüler
Produkttyp	Geschirrspüler

Farbe	weiß
Bauform	Einbau
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Jährlicher Energieverbrauch	211 kWh
Energieverbrauch für 100 Spülgänge	0.8 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch	2660 l
Schalldruckpegel	47 dB (A)
Eingangsspannung	230 V
Auto	ja
Eco-Mode	ja
Vorwaschen	ja
Herausnehmbare Besteckschublade	nein
Norm	EU-Norm 45cm
Massgedecke	9
Display	ja
Besteckkorb	nein
Förderberechtigt	nein
Startzeitvorwahl	ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	9.5 l
Höhe	818 mm
Breite	448 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	28.5 kg
Verpackungshöhe	859 mm
Verpackungsbreite	494 mm

Verpackungstiefe	661 mm
------------------	--------

Paketgewicht	31 kg
--------------	-------